

FONTOS!

Kérem szépen az alábbiak elolvasását a FLISY2 használata előtt

FLISY1 ÉS FLISY2 összehasonlító video

Használat során a következőket kérjük figyelemben tartani:

A **FLISY 2 markolatvezérlés** rendeltetésszerű működéséhez **3 feltétel kell teljesüljön egyidőben:**

1. a gégecső csatlakozó akkumulátor és a nyélben található elem (CR2032) megfelelő töltöttsége
2. vezérlőhálózat érintkezés, azaz a gégecső csatlakozó jó pozicionálása a falicsatlakozóban
3. aktiválódás, azaz a gégecső csatlakozó megfelelő mélységű bedugása a falicsatlakozóba. Ezt az oldalán található piros LED felvillanása jelzi, amelyet halk kattanás kísér

A **FLISY 2 markolatvezérlés** reléje nyugalmi állapotban zárt állásban van, ezért használatkor a központi porszívó azonnal elindul. Ellentétben a **FLISY 1 markolatvezérléssel**.

Amennyiben nem tudja kikapcsolni a rendszert, a fent felsorolt 3 feltétel valamelyike nem teljesül.

Az **új akkumulátor kapacitása 13 óra**. Folyamatosan merül, amikor a gégecső csatlakozó a falicsatlakozóban van. Ezért a takarítás végeztével **soha ne hagyja bent a gégecsövet a falicsatlakozóban!** Ez idővel esetleges élettartam problémákat is okozhat az akkumulátorban.

Egyetlen esetben nem indulhat a rendszer: az akkumulátor a falicsatlakozóban merült le, amikor központi porszívó nem üzemelt. Ilyenkor a működtető relé nyitott állapotban marad. A használat érdekében elegendő egyetlen pillanatra töltőre tenni az akkumulátort. A relé bezár, a bezáródást halk kattanás kíséri.

Tud takarítani, de a központi porszívó kapcsoláshoz ki kell húznia a gégecsövet a falicsatlakozóból. A nyélről történő vezérlés érdekében, töltsé fel az akkumulátort.