

www.sistemair.com

MANUALE TECNICO

Technical manual





V 1.0



Chiavetta USB protezione Master Control Software



Custodia CD Master Control Software

1 - REQUISTI DI SISTEMA

Caratteristiche indispensabili per l'utilizzo di Master Control Software:

- Sistema operativo Microsoft Windows: Windows Vista e sucessivi
- Servizio Bonjour di Apple per Windows
- .Net Framework 4
- Intel® Pentium® 4 e successivi
- 2 GB di RAM (4 GB raccomandati)
- 200Mb di spazio disponibile sul Hard disk per l'installazione standard
- 1024 x 768 VGA o superiore
- Tastiera e Mouse
- Lettore CD-ROM o DVD
- Porta USB
- Connessione internet
- Utente amministratore di macchina
- DHCP Server

2 - INSTALLAZIONE

- 1. Alimentare elettricamente e collegare tramite il cavo LAN la scheda Master Control art.4202.1
- 2. Accendere la scheda LAN Master Control
- 3. Attendere qualche minuto per permettere l'attribuzionane automatica dell'indirizzo IP
- 4. Inserire la chiavetta USB di protezione software sul pc collegato sulla stessa rete LAN
- 5. Inserire il CD Master Control Software
- 6. Selezionare il file MasterControl_Setup.exe
- 7. Seguire le istruzioni a video
- 8. Attendere il completamento dell'installazione

3

NOTE: nel caso in cui in fase di installazione dovesse apparire questa avviso, procedere con il download dell'eseguibile e installare il programma Bonjour.



Al termine dell'istallazione del programma Bonjour ripetere l'installazione del software Master Control.

3 - AVVIO DEL PROGRAMMA

Per avviare Master Control software, eseguire un doppio clic sull'icona creata dall'installazione sul desktop del sistema operativo e attendere la ricerca di tutti i dispositivi LAN connessi in rete. Al termine della ricerca apparirà la schermata di Home, in cui saranno visualizzati tutti i sistemi di aspirazione riconosciuti.

NOTE: il numero massimo delle schede LAN Master Control collegate in rete non deve superare le **32** unità.



4 - SCHERMATA DI HOME



INFORMAZIONI DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Premendo sull'icona si può accedere direttamente alle informazioni del sistema di aspirazione selezionato.



VERDE = Sistema di aspirazione OK



ROSSO = Sistema di aspirazione in allarme



GRIGIO = Comunicazione interrotta tra la scheda LAN Master Control e il personal computer, o modifica indirizzo IP scheda LAN Master Control:

- verificare connessione LAN
- verificare l'alimentazione della scheda LAN Master Control
- riavviare il personal computer
- accedere al menù Impostazione
 di premere il pulsante START SCAN (vedi capitolo 5)
- contattare il Servizio di Assistenza tecnica



Comunicazione interrotta tra la scheda LAN Master Control e il sistema di aspirazione:

- verificare connessione cavo USB
- verificare l'alimentazione del sistema di aspirazione
- contattare il Servizio di Assistenza tecnica

NOMINATIVO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Utilizzando l'icona IMPOSTAZIONI è possibile attribuire manualmente un nome al sistema di aspirazione collegato tramite la scheda LAN Master Control.

5

SISTECIAIR



HOST NAME DELLA SCHEDA LAN MASTER CONTROL

Identifica il nome identificativo memorizzato sulla scheda LAN Master Control. Il dato è riportato anche sull'etichetta applicata sulla scheda LAN Master Control.

Non è permessa la modifica di questo dato.



IP ADDRESS

Identifica l'indirizzo IP, attribuito in automatico dal server DHCP della rete alla scheda LAN Master Control.

Non è permessa la modifica di questo dato.



SCAN NETWORK

Premendo questo pulsante si avvia manualmente un aggiornamento relativo allo stato dei sistemi aspiranti collegati.

Le informazioni dello stato dei sistemi aspiranti si aggiornano automaticamente ogni 20 secondi.

6



Premendo questo pulsante si accede al menù impostazioni, protetto da password, tramite il quale è possibile:

- inserire manualmente un nome al sistema di aspirazione collegato
- avviare una ricerca manuale delle schede LAN Master Control

Password : sistemair

5 - 🥵 IMPOSTAZIONI





START SCAN

Premendo questo pulsante si avvia una ricerca manuale delle schede LAN Master Cor collegate in rete.



IDENTIFICATIVO SCHEDA LAN MASTER CONTROL

Al termine della ricerca sono comunicati i dati della scheda LAN riconosciuta (Host Name e IP Address).

L'HOST NAME è riportato sull'etichetta applicata sulla scheda LAN Master Control.



PULSANTE HOME

Premendo questo pulsante si ritorna alla schermata di HOME

Selezionare al finestra **"MANUAL**" per poter inserire il nome del sistema di aspirazione identificato **NOTA:** per poter identificare il sistema di aspirazione leggere l'HOST NAME applicato sull'etichetta della scheda LAN MAster Control e confrontarlo con quello riportato all'interno della finestra

| Autor | mabi; Monual | 1 |
|-------|----------------------|----|
| | | |
| | TCP settings | |
| | IP Address | |
| | Host name | |
|)- | Sittemar/104.local | |
| | Device name: | |
| 5 | Enable communication | 10 |

HOST NAME scheda LAN Master Control

Cella per l'inserimento del nome del sistema di aspirazione

6 - SCHERMATA INFORMAZIONI DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Premendo l'icona con il logo Sistem Air 🔄 del sistema di aspirazione interessato è possibile accedere alla schermata INFO, tramite la quale la quale si accede a tutte le informazioni relative allo stato di funzionamento e manutenzione.



INFO MOTORE







Elenco allarmi interventto della protezione termica del motore

- **1c** Funzione di stampa elenco allarmi
- 1d
- Documento PDF elenco allarmi inverter
- 1e

Tasto per tornare alla schermata INFO



INFO CARTUCCIA FILTRO









INFO CONTENITORE RACCOLTA POLVERI



- 3a Elenco manutenzioni richieste
- 3b Video dimostrativo della manutenzione richiesta
- 3C Funzione di stampa elenco manutenzioni
- 3d Documento PDF illustrativo della manutenzione richiesta
- 3e Tasto per tornare alla schermata INFO



INFO MANUTENZIONE STRAORDINARIA



- 4a Elenco manutenzioni richieste
 - **b** Funzione di stampa elenco manutenzioni
- 4c Documento PDF illustrativo della manutenzione richiesta
- 4d Tasto per tornare alla schermata INFO



USB software protection key



Master Control Software CD

CD box Master Control Software

1 - SYSTEM REQUIREMENTS

Essential Features for using Master Control Software:

- · Microsoft Windows operating system: Windows Vista and following
- Apple Bonjour Service for Windows
- Net Framework 4
- Intel® Pentium® 4 or later
- 2 GB RAM (4GB recommended)
- 200Mb of available hard disk space for standard installation
- 1024 x 768 VGA or higher resolution
- Keyboard and Mouse
- CD-ROM or DVD player, for installation from CD
- USB port

кіт

- Internet connection
- User Administator
- DHCP Server

2 - INSTALLATION

- 1. Electricly power up and connect the Master Control LAN board via the LAN cable
- 2. Turn on the Master Control LAN board
- 3. Wait a few minutes to allow the automatic attribution of the IP address
- 4. Insert the USB software security key On the connected PC on the same LAN network
- 5. Insert the Master Control Software CD
- 6. Select the MasterControl_Setup.exe files
- 7. Follow the instructions on screen
- 8. Wait until the installation is complete

NOTES: If this warning appears during installation, proceed with the download of the executable and install the Bonjour program.



After installing the Bonjour program, repeat the installation of the Master Control software.

3 - STARTING THE PROGRAM

To start Master Control software, double-click the icon created by the installation on the operating system desktop and wait for the search for all networked LAN devices.

At the end of the search, the Home screen will appear, where all recognized suction systems will be displayed.

NOTE: The maximum number of Master Controls LAN boards which are connected to the network must not exceed 32 units.



4 - HOME SCREEN



INFORMATION OF THE ASPIRATION SYSTEM

By clicking on the icon you can directly access the information of the selected suction system.



GREEN = Suction System OK



RED = Suction system in alarm



GRAY= Interrupted communication between the Master Control LAN board and the personal computer, or changing IP address LAN Master Control Board :

- check I AN cable connection
- check tha LAN Master Control board supply
- rastart the PC
- access the Setup menu 🔯 and press the START SCAN button (see Chapter 5)
- contact the Technical Support Service



Interrupted communication between the Master Control LAN board and the system of suction:

- check USB cable connection
- check the vaccum system supply
- contact the Technical Support Service



NAME OF THE VACUUM SYSTEM

By using the SETTINGS icon you can manually assign a name to the suction system connected via Master Control LAN board.



MASTER CONTROL LAN BOARD HOST NAME

Identifies the identification name stored on the Master Control LAN board. This data is printed on the label applied to the Master Control LAN board. Changing this data is not allowed.



IP ADDRESS

Identifies the IP address, automatically assigned by the DHCP server of the Master Control LAN board.

Changing this data is not allowed.



SCAN NETWORK

Pressing this button manually initiates an update regarding the status of connected vacuum systems.

Vacuum system status information updates automatically every 20 seconds.



SETTINGS

By pressing this button, you enter the password-protected settings menu by which you can: manually enter a name for the connected suction system Start a manual search of the Master Control LAN board

Password: sistemair

5 - 🧞 SETTINGS





START SCAN

Pressing this button initiates a manual search of the LAN Master Control boards that connected to the network.



MASTER CONTROL LAN BOARD

At the end of the search, the data of the recognized LAN board (Host Name and IP Address) are communicated.

The HOST NAME is reported on the label applied on the Master Control LAN board.



HOME BUTTON

Premendo questo pulsante si ritorna alla schermata di HOME

Select the "MANUAL" window to enter the name of the identified suction system

NOTE: To identify the suction system, read the HOST NAME applied on the Master Control LAN board label and compare it to the one shown in the window

| C. seconda | | |
|--------------------|--|---|
| IP Address | | |
| 192 168 19 44 | | |
| Sittemar/104.local | | |
| Device name: | | |
| • | | _ |
| | TCP settings P-Address: SP-Address: SP2 148 19 44 Host name: Sintemer/T04.local Device name: | 1 1 |

Master Control LAN board HOST NAME



Cell for entering the name of the suction system

6 - INFORMATION OF THE ASPIRATION SYSTEM SCREEN

By pressing the icon with the System Air logo R of the concerned suction system, you can access the INFO screen, which accesses all the information regarding the operation and maintenance status.



1

ENGINE INFO

Pressing this button you access the relevant information.







List of alarms of intervention for the thermal protection of the motor

- **1c** Alarms list printing function
- 1d

Inverter alarms list PDF document

1e

Button to return to the INFO screen



CARTRIDGE FILTER INFO

Press this button to access the relevant information.





Button to return to the INFO screen

2e



DUST CONTAINER INFO

Press this button to access the relevant information.



- 3a Required maintenance list
 3b Demonstration video of required maintenance
 3c Maintenance List Print Function
- 3d PDF document of maintenance required
- 3e Button to return to the INFO screen



EXTRAORDINARY MAINTENANCE INFO

Press this button to access the relevant information.



- 4a Required maintenance list
- 4b Maintenance List Print Function
- 4C PDF document of maintenance required
- 4d Button to return to the INFO screen

| - I | SISTEDAIR | - | | | | |
|----------|-----------|---|------|------|------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| . | | | | | | |
| | | | | | | |
| •••••• | | | | | | |
| | | | | | | |
| •••••• | | | | | | |
| ••••• | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ••••• | | | | | | |
| | | | | | | |



F0920533

27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA - Via Cilavegna, 53 - GPS: N: 45° 19' 28"; E: 8° 45' 32" Tel. + 39 0381 650082 - Fax +39 0381 650120 - info@sistemair.com