



# FLISY távvezérlés újra tanításának menete esetleges kódvesztés esetén



**FLISY hajlított nyél**



**FLISY gégecső csatlakozó**

A műveletek sorrendje:

- 1. Győződjön meg róla, hogy készüléke áram alatt van! (az oldalán található főkapcsoló pirosan világít)**
- 2. Elemek nélkül** helyezze be a **FLISY** gégecső csatlakozót a fali csatlakozóba! Ügyeljen a csatlakozó megfelelő pozícionálására!
- Tegye vissza az elemeket a **FLISY** gégecső csatlakozó elemtartójába! Ügyeljen az elemek polaritására!
- A **FLISY** gégecső csatlakozón található piros LED villogni kezd.
- A villogás befejeztével nyomja meg egyszer a **FLISY** hajlított nyélen lévő KI/BE kapcsoló gombot úgy, hogy az pirosan felvillanjon.
- A nyomógomb újbóli megnyomásával központi porszívó elindul jelezvén, hogy az újra tanítást sikeresen elvégezte.
- Csavarozza vissza a **FLISY** gégecső csatlakozó fedelét!  
A központi porszívó rendszere újbóli használatra kész.

**Elnézést kérünk, ha kellemetlenséget okoztunk Önnek!**

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, jelezze, hogy megoldhassuk!

Molnár Tamás ([t.molnar@sistemair.hu](mailto:t.molnar@sistemair.hu))

30/66 00 876